

Verzeichnis der Seiten

Blatt	Ausgabe	Ersetzt durch Ausgabe / TM			
0-1	1.11.1980				
0-2	1.11.1980				
0-3	1.11.1980				
0-4	1.11.1980	oder 15.03.99	Oktober 1999		
0-5	1.11.1980	oder 15.03.99	Oktober 1999	Okt. 2010 / 4032 Rev.1	Mai 2011 / LS-S-01, 4032 Rev.2
0-6	1.11.1980	Okt. 2010 / 4032 Rev.1	Mai 2011 / 4032 Rev.2		
1-1	1.11.1980				
1-2	1.11.1980				
1-3	1.11.1980				
1-4	1.11.1980	Mai 2011 / LS-S-01			
1-5	1.11.1980	Mai 2011 / LS-S-01			
1-6	1.11.1980				
1-7	1.11.1980				
1-8	1.11.1980				
1-9	1.11.1980				
1-10	1.11.1980				

Blatt	Ausgabe	Ersetzt durch Ausgabe / TM			
2-1	1.11.1980				
2-2	1.11.1980	Okt. 2010 / 4032 Rev.1	Mai 2011 / 4032 Rev.2		
2-3	1.11.1980				
3-1	1.11.1980				
3-2	1.11.1980				
3-3	1.11.1980				
3-4	1.11.1980	Okt. 2010 / 4032 Rev.1	Mai 2011 / 4032 Rev.2		
3-5	1.11.1980				
3-6	1.11.1980	Oktober 1999			
3-7	1.11.1980				
3-8	1.11.1980				
3-9	1.11.1980				
3-10	1.11.1980	oder 15.03.99/4041			
3-11	1.11.1980				
3-12	1.11.1980	Oktober 1999			
3-13	1.11.1980				

Flughandbuch LS4 Notverfahren

Schnellflugbegrenzung

Deuten alle Anzeichen darauf hin, dass z.B. beim Unterfliegen großer Wolkenbänke oder im Blindflug bei starker Turbulenz die gewünschte Fluggeschwindigkeit überschritten wird, dann sind möglichst noch im grünen Fahrtmesserbereich die Bremsklappen auszufahren. In Notfällen können sie auch bei der höchstzulässigen Geschwindigkeit ausgefahren werden, jedoch ist dann zu beachten, dass die Bremsklappen nach dem Entriegeln ruckartig herausgesaugt werden und unangenehme negative Beschleunigungen bewirken.

Beim Abstieg mit ausgefahrenen Bremsklappen bei „Starker Turbulenz“ sollte der grüne Fahrtmesserbereich nicht verlassen werden. (Wellenflug)

Haubennotabwurf

Roten Griff rechts am Instrumentenbrett ziehen, bis vordere Haubenhalterung abfällt. Dann mit beiden Händen gleichzeitig die beiden seitlichen Haubenverriegelungen öffnen. Die beiden Schritte sind auch in umgekehrter Reihenfolge möglich. Dann die Haube nach oben wegdrücken.

Wenn die TM 4032 durchgeführt wurde:

Mit beiden Händen gleichzeitig die beiden seitlichen Haubenverriegelungen öffnen. Roten Griff rechts am Instrumentenbrett ziehen, bis sich die vordere Haubenhalterung löst.

Eine Feder am Haubenaufsteller drückt die Haube vorne hoch.

Nur falls sich die Haube nicht von selbst vom Rumpf löst, die Haube mit beiden Händen nach oben wegdrücken.

Die LS- Klinke (Rögerhaken) am hinteren Haubenrand greift in eine Feder am Rumpf und wirkt so als Drehpunkt zum sicheren Lösen der Haube vom Rumpf.

Flughandbuch LS4 Notverfahren

Kontrollen vor dem Flugbetrieb

1. **Entwässerungslöcher** auf Durchgang prüfen, dabei **Dichtheit** des Wasserballastsystems feststellen.
2. **Druckentnahmestellen** für Statischen Druck, Gesamtdruck und Kompensationsdüse auf Verschmutzung prüfen.
3. **Luftdruck**-Kontroller Rad: 3.5 bar, Spornrad 2.5 bar
4. Funktion der **Radbremse** prüfen.
5. Funktion der **Schleppkupplung** prüfen.
6. Funktion des **Hauben-Notabwurfs** prüfen (nicht jedes Mal, aber mindestens alle 3 Monate prüfen):
 - a) „Pilot“ im Sitz, beide Haubenverschlussgriffe in Stellung offen. Ein Helfer am vorderen Haubenrand, um die Haube abzuheben.
Nach Betätigung des Haubennotabwurfs muss die Haubenverriegelung vorne frei beweglich sein.
Wenn TM3054 durchgeführt wurde: Die Haube muss durch die eingebaute Feder ca. 60 mm hochgehoben werden.
 - b) Nach Ziehen des Notabwurfgriffes drückt der „Pilot“ die Haube am hinteren Ende hoch, bis sich die Klinke (Rögerhaken) aus der Feder am Rumpf löst.
 - c) Der „Pilot“ drückt die Haube hinten ganz hoch, wobei der Helfer das vordere Ende der Haube hält.

Wichtiger Hinweis*: Der Helfer darf die Haube nicht zu hoch anheben, sonst wird die Feder der LS- Klinke (Rögerhaken) am Rumpf unzulässig verformt.

Anmerkung: b) und „Wichtiger Hinweis*“ gelten nur, wenn die TM3054 LS- Klinke (Rögerhaken) durchgeführt wurde.

Wiederaufsetzen der Haube:

2 Personen werden benötigt.

- a) Den Haubenaufsteller in Stellung „Haube geöffnet“ hochziehen.
- b) Eine Person (an der Rumpfspitze) hält mit einer Hand die Notabwurfverriegelung in geöffneter Stellung (im Uhrzeigersinn drehen) und setzt mit der anderen Hand die Haube auf den Haubenaufsteller. Die hintere Person hält die Haube so hoch, dass sie auf den Haubenaufsteller passt.

Wenn TM3054 durchgeführt wurde: Die an der Haube befestigte Feder in den am Hubenaufsteller befestigten Ring einführen. Beim Herunterdrücken der Haube darauf achten, dass die Feder nicht ausbeult.

- c) Die vordere Person dreht den Verriegelungshebel im Gegenuhrzeigersinn bis zum Anschlag und verriegelt damit die Haube.
7. **Beladungskontrolle** (Mindest- und Höchstzuladung, Trimmgewichte, Batterieposition)
 8. Funktionskontrolle der **Instrumentierung** einschließlich der **Funkanlage**.
 9. Einstellen von Rückenlehne und **Pedalen**.
 10. Überprüfen der **Bordpapiere** (Bordbuch, Flughandbuch etc.).
 11. Startcheck nach der **Checkliste** unter der Instrumenten-Abdeckung.