

**Erforderliche Änderungen am Triebwerk LS8-t**

Der für diese Arbeitsanweisung notwendige Sicherungsdraht ist in der Art. Nr. 45005075, „Material für TM8017“ enthalten, siehe Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM8017.

1. Motor mit manuellem Schalter vollständig ausfahren (Zündung aus).
2. Überprüfen ob die Dekoventile richtig eingestellt sind und gegebenenfalls richtig einstellen, siehe Wartungshandbuch Abschnitt 1.9.7.
3. Bedienhebel für die Dekompressionsventile im Cockpit soll in der Stellung „ZU“ stehen.
4. Die Bowdenzughülle des Dekoseils mit Sicherungsdraht an der Stellschraube sichern, siehe Abbildungen unten. Dadurch wird sichergestellt dass die Hülle beim Ein- oder Ausfahren des Triebwerks nicht aus der Stellschraube rutschen kann. So wird vermieden dass die Hülle sich verhaken kann und die Dekoventile nicht schliessen.
5. Nochmals überprüfen, ob die Dekoseilhülle beim Ein- und Ausfahren des Triebwerks aus der Stellschraube herausrutscht.

