

1. Linke Cockpitseitenverkleidung im hinteren und vorderen Cockpit ausbauen.
2. Bremsklappen-Stoßstange mit zusätzlichem Handgriff im vorderen Cockpit: Teil 5St69/2 anstelle von 5St69 einbauen, siehe auch Wartungshandbuch Diagramm 3. Neue Stopmmutter M6DIN985-8 zn und neuen Splint 1,5x12 DIN94 verwenden.
3. Bremsklappen voll ausfahren, Abstand X zwischen Anschlag 5St82/2 und 5St82/3 siehe Diagramm 3 WHB messen.
4. Die Position des zusätzlichen Handgriffes auf der vorderen Seitenverkleidung anzeichnen. Den Abstand X und zusätzliche 5 mm von dieser Position aus nach hinten anzeichnen. Die Seitenverkleidung von diesem Punkt aus entsprechend dem Foto ausschneiden.
5. Auf beide Griffe einen Handgriff S80 aufstecken.
6. Beide Seitenverkleidungen wieder montieren.

